





Réduire la consommation électrique de son ordinateur




Pour fonctionner, un ordinateur consomme de l'électricité : mais Savez vous **combien consomme réellement votre ordinateur** et **combien cela vous coûte** sur votre facture électrique ?

General		My Power	Advanced	My Account
	Monitor: 21-22" Screen @ 1680*1050			70 Watt
	Hard Drive: 2 Connected Drives			16 Watt
	CPU: Core(TM)2 6600			45 Watt
	Graphic Card: Radeon X1950 Pro			25 Watt
	Other: Fans, Sound, More...			15 Watt
Estimated PC Power Usage:				171 Watt


Pour **alléger votre facture**, voici quelques astuces qui peuvent être appliquées : vous pourrez ainsi **réduire la consommation électrique de votre ordinateur**.

Vous pouvez définir le délai d'inactivité au bout duquel votre écran sera éteint, vos disques durs stoppés et votre ordinateur mis en veille.


- Cliquez sur le bouton **Démarrer** puis sur **Panneau de configuration**.
- Cliquez sur **Système et maintenance**.
- Cliquez ensuite sur **Options d'alimentation**.




1. Dans la liste **Modes favoris**, sélectionnez l'option **Économies d'énergie**.




2. Cliquez ensuite sur **Modifier les paramètres de ce mode**.




3. Déroulez la liste **Eteindre l'écran** puis fixez le délai à **10 minutes**.



▪ Vous pouvez laisser la mise en veille au bout d'une heure d'inactivité.



▪ Par défaut, les disques durs seront arrêtés au bout de 20 minutes. Pour modifier ce délai, cliquez sur la commande **Modifier les paramètres d'alimentation avancés** puis déroulez l'élément **Disque dur** afin de choisir le nouveau délai.



▪ Cliquez sur **OK** puis sur **Enregistrer les modifications**.

Quelques astuces pour faire des économies

En plus de configurer correctement Windows pour économiser de l'énergie, c'est en effectuant quotidiennement certains gestes que vous réduirez votre consommation d'énergie.

1. **Eteignez vos hauts parleurs** lorsque ceux-ci ne fonctionnent pas.
2. **Eteignez votre imprimante** entre chaque travail d'impression.
3. **Eteignez l'écran** lorsque vous quittez temporairement votre ordinateur.
4. **Eteignez votre ordinateur** ou **mettez-le en veille** lorsque vous quittez plus de 30 minutes votre ordinateur.
5. Même en veille, un appareil électrique consomme de l'énergie. **Une prise multiple peut vous permettre de débrancher facilement l'ensemble de votre matériel.**
6. Préférez **un ordinateur portable** à un ordinateur de Bureau.
7. **Eteignez votre modem / box Internet** la nuit.